




1. 打开 “Hailuck_KeyBoard_Update_Tool.exe”




2. 设备到达




3. 点击开始按钮 (start)



4. 烧录成功



5. 烧录失败



PS:如果要烧录新的 Hex 文件请删除和工具同一目录下的 Hex 文件并把新的 Hex 文件拷贝到工具目录下; 工具目录下只能有一个 hex 文件。